

КРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ JES серия KD – F $\frac{3}{4}$, 1, 1 $\frac{1}{4}$, 1 $\frac{1}{2}$, 2.

Гарантия 5 лет. Объективная стоимость. Сделано в Европе.

Конкурентные преимущества:

- пыле-влагозащищенное исполнение электропривода (IP67)
- более эффективный контроль положения крана при помощи двух микропереключателей, многоцветового светодиода и указателя-рукоятки ручного управления.
- более быстрый монтаж/демонтаж привода к крану при помощи металлической скобы и одного винта

Общие технические характеристики.

Управление: двух- трехпозиционное (2P, 3P); 230V AC или 24V AC/DC

Диапазон номинального напряжения: 207...253V AC; 19,2...28,8V AC/DC

Крутящий момент: 22 Нм для KD 230V; 20 Нм для KD 24V

Время срабатывания: 72 сек для KD 230V; 92 сек для KD 24V

Электрическое соединение: кабель 1м 6x0,75 мм²

Степень защиты: IP67

Класс защиты: II для KD 230V; III для KD 24V

Уровень шума (работа): <40 db

Рабочая температура жидкости: -10°...110° C

Температура окружающей среды: -25°...55° C

Температура хранения: -30°...80° C

Влажность окружающей среды: 595%г.Ф не конденсируется

Срок службы полных циклов открыто-закрыто: 70 000 для KD 230V; 100 000 для KD 24V

Защита от перегрузок: есть

Материал шестерней редуктора: сталь

Индикация состояния открыто/закрыто: светодиод с многоцветовой индикацией состояния (красный, синий, фиолетовый) и микропереключатели.

Все пластмассовые части выполнены из негорючего материала.

Мощность: 230 В – 5 Вт; 24 В – 1,9 Вт

Кран полнопроходной.

Диаметр серия: $\frac{3}{4}$, 1, 1 $\frac{1}{4}$, 1 $\frac{1}{2}$, 2.

Исполнение: двухходовой.

Давление: 40 бар

Максимально допустимый перепад давления: 2000 кПа

Материал уплотнения в кране: PTFE =-180°...250° C

Корпус: CW617 латунь

Шток: CW602N антикоррозионный

Шар: CW602N антикоррозионный

Утечка в закрытом кране: 0%

Резьба соответствие: ISO 228. Внутренняя, наружная (сгон-американка).

Соответствие стандартам:

Евросоюз TUV № В 09 09 66677 002

Россия и СНГ ТС № RU Д-GR.АЛ32.В.04994

Система управления качеством ISO 9001:2008

Инструкция:

Электропривод легко состыковывается с шаровым краном, затягивается горлышко гайкой и вставляется металлическая скоба. Установка скобы обязательна! Электропривод можно устанавливать только горизонтально или вертикально. Для управления краном вручную необходимо снять защитный колпачок в верхней части электропривода, потянуть за шток и, удерживая его, поворачивать рукоятку ручного управления. Электромонтаж должен выполнять квалифицированный электрик.

С уважением, JES.

